AMAZONE ZAU

Einstellungen laut Amazone DüngerService:

1. Streutabelle vom ZAM
2. Ausbringmenge, Arbeitsbreite und Geschwindigkeit heraussuchen
3. Schieberposition ablesen
4. 10 % der Menge abziehen

Bsp:
Ausbringmenge : 300 kg Q. Terra / ha
Breite : 12 m
Geschwindigkeit : 12 km/h

⇨ Schieberstellung 47

Da aber 10 % weniger appliziert werden mit dieser Einstellung muß man die Schieberstellung für 325 kg Q. Terra / ha wählen. Schieberstellung: 49

Schieberpostion für Mengeneinstellung

Breite		kg/ha	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1000
10	km/h	10	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5			
		12	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
		14	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52	54	56	58,5	61	63,5						
12	km/h	10	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5				
		12	23	26,5	29,5	32,5	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57,5	59,5	62,5	65,5						
		14	24,5	28,5	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53,5	56	58,5	61,5	65	70								
15	km/h	10	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54,5	56,5	59	61,5	64,5	69						
		12	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65,5										
		14	26,5	31	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52	55	58,5	62	67												
16	km/h	10	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	71							
		12	25,5	29,5	33	36,5	39	42	44,5	47	49,5	52,5	55	58	61,5	65,5											
		14	27	31,5	35,5	38,5	42	45	48	51	54	57,5	61,5	66													
18	km/h	10	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65,5										
		12	26,5	31	35	38	41	44	47	50	53	56	59,5	63,5	70												
		14	28,5	33	37	40,5	44	47,5	51	54,5	58,5	63	70														
20	km/h	10	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69											
		12	28	32,5	36,5	40	43	46,5	49,5	53	56,5	60,5	65,5														
		14	29,5	34,5	38,5	42,5	46,5	50,5	54	58,5	63,5																
21	km/h	10	26,5	31	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52	55	58,5	62	67												
		12	28,5	33	37	40,5	44	47,5	51	54,5	58,5	63	70														
		14	30	35	39,5	43,5	47,5	51,5	56	60,5	67																
24	km/h	10	28	32,5	36,5	40	43	46,5	49,5	53	56,5	60,5	65,5														
		12	29,5	35	39	43	47	51	55	59,5	65,5																
		14	31,5	37	42	46,5	51	56	61,5	70																	
27	km/h	10	29	34	38	42	45,5	49,5	53	57	61,5	68															
		12	31	36,5	41	45,5	50	54,5	59,5	66,5																	
		14	33	39	44	49,5	54,5	60,5	70																		
28	km/h	10	29,5	34,5	38,5	42,5	46,5	50,5	54	58,5	63,5																
		12	31,5	37	42	46,5	51	56	61,5	70																	
		14	33,5	39,5	45	50,5	56	62,5																			